





Pulse200 Enceinte Party Speaker 2 x 10", intérieur / extérieur

Créez LA fête à l'intérieur ou à l'extérieur avec la série Pulse Party Speaker, qui offre un show lumineux synchronisé avec le rythme sur l'ensemble de la face avant et des deux côtés. Grâce à la puissante batterie rechargeable intégrée, au microphone sans fil et aux nombreuses options d'entrée (USB et carte micro SD), vous pouvez facilement chanter en même temps que vos chansons préférées. Il est également possible de connecter sans fil deux enceintes Pulse pour créer un son stéréo encore plus puissant. Lorsqu'il est temps de changer de décor, la série Pulse Party Speaker est résistante à l'eau IPX4, ce qui vous permet d'emmener vos morceaux à la plage ou au bord du lac. Faites monter le niveau de plaisir!

Product colour: Black

Playback options: BT 5.3 streaming, USB, MicroSD, FM radio,

Line input, Microphone (input)

Input connections: Jack 6,35 mm, MicroSD, Mini-Jack 3,5 mm,

USB

Output power: Max: 400W Output power: RMS: 200W

Tweeter type : Cone Diameter tweeter : 2" Diameter woofer : 2x 10" Magnet type : Ferrite

Frequency response: 60Hz - 12.000Hz

Impedance: 4 Ohm

Signal-to-noise ratio: >80dB

IP rating: IPX4 Battery: 12V - 10Ah

Power supply: 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H): 450 x 400 x 990mm

Weight (kg): 19,60

Included accessories: Handheld microphone (wireless),

Remote control (wireless), Power cable

- Enceinte portable 2 x 10" avec lecteur multimédia pour utilisations en intérieur et extérieur
- Show de lumière multicolore
- Technologie BT 5.3 pour streaming audio
- Eclairage LEDs commutable (on/off)
- IPX4 résistant aux éclaboussures
- Fonctionnement sur batterie (fonctionnement jusqu'à 12 heures)
- Fonction Enregistrement
- Réglages effets audio (Echo)
- Entrée micro et guitare (jack 6,35)
- Appairage stéréo (connexion à une autre Pulse Party Speaker)
- Fonction Powerbank
- Avec micro sans fil (UHF)
- Avec télécommande