



178.574 **FENTON**

Pulse130 Enceinte Party Speaker 2 x 6,5", intérieur / extérieur

Créez LA fête à l'intérieur ou à l'extérieur avec la série Pulse Party Speaker, qui offre un show lumineux synchronisé avec le rythme sur l'ensemble de la face avant et des deux côtés. Grâce à la puissante batterie rechargeable intégrée, au microphone sans fil et aux nombreuses options d'entrée (USB et carte micro SD), vous pouvez facilement chanter en même temps que vos chansons préférées. Il est également possible de connecter sans fil deux enceintes Pulse pour créer un son stéréo encore plus puissant. Lorsqu'il est temps de changer de décor, la série Pulse Party Speaker est résistante à l'eau IPX4, ce qui vous permet d'emporter vos morceaux à la plage ou au bord du lac. Faites monter le niveau de plaisir !

Product colour : Black
Playback options : BT 5.3 streaming, USB, MicroSD, FM radio, Line input, Microphone (input)
Input connections : Jack 6,35 mm, MicroSD, Mini-Jack 3,5 mm, USB
Output power: Max : 260W
Tweeter type : Cone
Diameter tweeter : 2"
Diameter woofer : 2x 6.5"
Magnet type : Ferrite
Frequency response : 80Hz - 12.000Hz
Impedance : 4 Ohm
Signal-to-noise ratio : >80dB
IP rating : IPX4
Battery : 7.4V - 6Ah
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 320 x 290 x 660mm
Weight (kg) : 9,40
Included accessories : Handheld microphone (wireless), Remote control (wireless), Power cable

- Enceinte portable 2 x 6.5" avec lecteur multimédia pour utilisations en intérieur et extérieur
- Show de lumière multicolore sur la face avant et les côtés
- Technologie BT 5.3 pour streaming audio
- Eclairage LEDs commutable (on/off)
- IPX4 résistant aux éclaboussures
- Fonctionnement sur batterie (fonctionnement jusqu'à 12 heures)
- Fonction Enregistrement
- Réglages effets audio (Echo)
- Entrée micro et guitare (jack 6,35)
- Appairage stéréo (connexion à une autre Pulse Party Speaker)
- Fonction Powerbank
- Avec micro sans fil (UHF)
- Avec télécommande